

# Handleiding tafeltje van beton

# OPITEC



## Benodigd materiaal:

### Tafel groot:

decoratief metalen bakvorm ø 19 cm	945733	1 x
creatief beton 1000 g	570130	1 x
Martha Stewart acrylverf set 10 x 59 ml - of	574042	1 x
Rico Design acrylverf set 12x 22 ml	533716	1 x
houten ballen met gat 45 mm, 3 stuks	602006	2 x
houten ballen met gat 35 mm, 5 stuks	601952	6 x
beuken rondhout 8 mm, 50 cm	682217	4 x

### Tafel klein:

decoratief metalen bakvorm ø 12,5 cm	945744	1 x
creatief beton 1000 g	570130	1 x
Martha Stewart acrylverf set 10 x 59 ml - of	574042	1 x
Rico Design acrylverf set 12x 22 ml	533716	1 x
houten ballen met gat 25 mm, 8 stuks	601930	3 x
beuken rondhout 6 mm, 50 cm	681533	2 x

### Aanbevolen gereedschap:

siliconen scheidingswas, 60 ml		
Bosch lijmpistool PKP-18E	407066	1 x
Bosch lijmsticks ca. 11 x 200 mm, 25 stuks	301128	1 x
UHU houtlijm express, 75 g	301139	1 x
wegwerp handschoenen 100 stuks, maat M	309034	1 x
wegwerp handschoenen 100 stuks, maat L	936396	
	942458	

## Benodigd gereedschap/materiaal:

ondergrond, borstelpenseel (2x), plantenolie, waterbeker, keukenrol, wegwerp handschoenen, keuken weegschaal, maatbeker, mengkom, spatel, steentjes of zand, schaar, tuinschaar, boormachine met houtboor

## Handleiding:



Voor de tafel gebruikt u als betonvorm, beide decoratieve bakvormen.

1. Maak het creatief beton volgens de product omschrijving aan. Bestrijk de binnenkant van de bakvorm met olie of scheidingswas (penseel). Giet het beton er in. Stoot de bakvorm meermaals lichtjes op de ondergrond zodat de luchtballen kunnen verdwijnen.

TIP! Werkt u met scheidingswas, dan blijft de beton-buitenkant glad. Werkt u met olie, dan vormen er blaasjes tussen het beton en bakvorm. Daardoor ontstaan kleine gaatjes in het beton.

Leg in het nog vochtige betonen, de eerste vier houten ballen. De gaten moeten in het midden zichtbaar zijn. In deze gaten steekt u later het rondhout en de andere houten ballen.

Laat het beton harden. (ca. 2 - 3 dagen). Haal het beton uit bakvorm. Laat het beton model nogmaals goed drogen. Verf de al verwerkte vier houten ballen.

2. Bewerk de gaten van de houten ballen na met de boormachine. Zo glijden de houten ballen beter. Verf de houten ballen in de gewenste kleur. Het geheel goed laten drogen.



3. Kort het rondhout in op de gewenste lengte. De lengte is bepalend voor de aantal te rijgen houten ballen (lengte van de tafelpoten).



4. Doe de houten ballen om het rondhout. Fixeer de laatste met houtlijm of lijmpistool. Lijm de vier tafelpoten aan de vier al vastgemaakte houten ballen in de beton bakvorm.



Veel plezier en succes gewenst  
Het OPITEC – creatiefteam!